

**PRODUITS
DE NETTOYAGE
ET D'ENTRETIEN**



sitland

CUIR	3
TISSUS ENDUITS	4
TISSUS	5
ALUMINIUM ET MÉTAUX	6
BOIS	7



CUIR

Nettoyage

Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau et de savon neutre. Évitez de frotter, tamponnez doucement des bords vers le centre de la tache. Séchez immédiatement après le traitement. Il ne faut en aucun cas utiliser des nettoyeurs ou sprays agressifs, car ils peuvent endommager la surface et la texture du cuir naturel avec le temps.

Entretien

Dépoussiérez régulièrement le cuir avec un chiffon doux et sec, au moins une fois par mois. Évitez l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur. Ne jamais utiliser jamais de vapeur.



TISSUS ENDUITS

Nettoyage

Toute tache, coulure ou saleté doit être immédiatement nettoyée pour éviter la probabilité de taches permanentes. Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau et de savon neutre pour le nettoyage. N'utilisez pas de sprays ou de solutions de nettoyage contenant de l'alcool, des cétones, du xylène, des acétates et des solvants, ils peuvent causer des dommages immédiats et contribuer à la détérioration du matériau à terme.

N'utilisez pas d'éponge abrasive, elles peuvent causer des dommages permanents à la surface. Séchez avec un chiffon propre et non pelucheux.

Entretien

Le tissu enduit doit être nettoyé régulièrement pour conserver son aspect et éviter l'accumulation de saletés. Nous recommandons d'aspirer la surface au moins une fois par mois, à l'aide d'un aspirateur de faible puissance. Les vêtements fabriqués à partir de tissus traités avec des colorants non fixés ou de mauvaise qualité peuvent laisser des taches et des auréoles sur les couleurs plus claires et il n'est pas possible de garantir leur nettoyage. Ne jamais utiliser de vapeur.



TISSUS

Nettoyage

Enlevez toujours la tache le plus rapidement possible avant qu'elle ne pénètre dans les fibres. La plupart des taches peuvent être éliminées à l'aide d'une solution d'eau et de savon neutre. Ne frottez jamais avec force pour enlever une tache et utilisez toujours un chiffon en coton blanc et propre avec une petite quantité de solution à la fois. Commencez par absorber autant de liquide que possible avec un simple papier de cuisine blanc ou un chiffon propre. Si la tache a séché, essayez d'en retirer le plus possible à l'aide d'un aspirateur. N'utilisez pas de sprays ou de solutions de nettoyage contenant de l'alcool, des cétones, du xylène, des acétates et des solvants.

Entretien

Pour préserver la couleur et l'aspect du tissu, nous recommandons de passer régulièrement l'aspirateur avec une brosse douce, de préférence toutes les semaines.



ALUMINIUM ET MÉTAUX

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et un nettoyant ménager neutre pour éliminer les taches légères. Séchez ensuite la zone concernée avec un chiffon sec, en frottant doucement et uniformément. En cas de tache persistante, il est possible d'utiliser des produits de nettoyage sans solvant, en les testant au préalable sur une zone cachée afin de voir leur effet sur la surface. Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base d'acide ou d'alcaline, d'éponge abrasive, de détergent à vaisselle ou similaire.

Entretien

Essuyez régulièrement la surface avec un chiffon doux pour enlever la poussière.

Les objets tranchants ou pointus, tels que les lames ou les couteaux, peuvent causer des dommages permanents à la surface, comme tout objet chaud ou humide.



BOIS

Nettoyage

Nettoyez régulièrement la surface à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, légèrement humidifié avec un détergent neutre au lieu de l'eau, en frottant doucement la surface afin d'éviter les taches d'humidité. Enlevez immédiatement tout liquide d'une surface en bois avec un chiffon doux et absorbant. N'utilisez pas de produit de nettoyage à base d'acide ou d'alcaline, de chiffon en microfibre, d'éponge abrasive, de détergent pour vaisselle ou similaire.

Entretien

En général, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits pour l'entretien des surfaces.

Les objets tranchants ou pointus, tels que les lames ou les couteaux, peuvent causer des dommages permanents à la surface, comme tout objet chaud ou humide.



sitland

Brand of We Do Spaces Srl
Via XX Settembre, 272
33080 Roveredo in Piano (PN)